Information



rev. 03.2023

Swisspearl Schweiz AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com +41 55 617 11 11

Schnittkantenimprägnierung

Behandlung von Anpassschnitten auf Baustelle mit LUKO-Handapplikator - gefüllt.

Faserzementplatten LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS / NOBILIS-HR
- PLANEA

- TERRA
- GRAVIAL
- VINTAGO
- TIMBOARD
- ONDAPRESS-36 (Fassade) / ONDAPRESS-57 (Fassade)
- R-COLOR (NOBILIS, TERRA)
- NOBILIS lasierend

INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- NATURA (STANDARD)
- REFLEX

Schutzdeckel

A Schwamm

B Behälter (Reservoir)

C

Bezugsquelle

LUKO-Handapplikator gefüllt, frostbeständig

Swisspearl Schweiz AG 8867 Niederurnen, Schweiz


Haltbarkeit

12 Monate

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln!

- 1 Die Kanten müssen entgratet, sauber und trocken sein.
- 2 Schutzdeckel enfernen.
- 3 Applikator mit Reservoir nach oben richten.
- 4 Schwamm rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang Schnittkante fahren.
- 5 Es darf kein Beschichtungsmittel auf die Plattenvorderseite gelangen.
- 6 Kontrollieren: Die Kante muss auf die ganze Länge genügend benetzt sein.
- 7 Bei Arbeitsunterbrechung Schutzdeckel aufsetzen.
- 8 Schwamm gelegentlich ersetzen.



Einsetzbar bis zu einer Temperatur von -8°C